



Определите проблему вашего турбокомпрессора

Потеря мощности, дымление, высокий расход топлива, перегрев двигателя, высокая температура выхлопных газов, утечки масла из турбокомпрессора это симптомы неполадок в работе турбокомпрессора.

Однако, всё это часто несправедливо относят к неисправности турбокомпрессора, так как дефекты других деталей двигателя приводят к аналогичным симптомам.

До замены турбокомпрессора определите вашу проблему и посмотрите на приведенную таблицу.

Специализированное предприятие по проектированию, производству и ремонту автотракторных турбокомпрессоров

ООО "Сервис-Турбо"

142200, Московская область, г. Серпухов
ул. Советская, 2

Тел./факс: (4967)72-49-59, 72-06-40, 72-08-82
Московское представительство: Тел: 8-499-611-02-60
E-mail: sales@turbocharger.ru
<http://www.turbocharger.ru>

Потеря мощности двигателя
Чёрный дым
Голубой дым
Повышенный расход масла
Повышенный шум турбокомпрессора
Циклический шум турбокомпрессора
Утечка масла из компрессора
Утечка масла из турбины

Причина



Устранение неисправности



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Загрязнен воздушный фильтр двигателя	Очистите или замените воздушный фильтр
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Загромождение подвода воздуха к компрессору	Удалите загромождение или замените негодные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Загромождение отвода воздуха от компрессора	Удалите загромождение или замените негодные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Засорение впускного коллектора	Удалите загромождение согласно руководства к двигателю
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Утечка воздуха между воздушным фильтром и компрессором	Замените прокладки или затяните болты
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Утечка воздуха между компрессором и впускным коллектором	Замените прокладки или затяните болты
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Утечка воздуха между впускным коллектором и двигателем	Замените прокладки или затяните болты
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Посторонний объект в системе выпуска двигателя	Удалите посторонний объект
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Загромождение в системе выпуска двигателя	Удалите загромождение или замените негодные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Трещина выпускного коллектора, прорыв прокладок	Замените прокладки и неисправные детали
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Утечки газа на выходе из турбины	Замените прокладки или затяните болты
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Утечки газа в выпускной системе после турбокомпрессора	Устраните утечки согласно руководства к двигателю
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Загромождение на сливе масла из турбокомпрессора	Загромождение на сливе масла из турбокомпрессора
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Плохая вентиляция картера двигателя	Удалите загромождение или замените негодные детали
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Закоксовывание или загрязнение среднего корпуса ТКР	Замените масло, масляный фильтр или турбокомпрессор
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Неисправности топливной аппаратуры двигателя	Отрегулируйте или замените неисправные узлы аппаратуры
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Неправильная работа клапанов головки цилиндров	Отрегулируйте работу клапанов головки цилиндров
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Износ гильзы цилиндров и/или поршневых колец	Отремонтируйте согласно руководства к двигателю
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Прогоревшие клапана головки цилиндров и/или поршни	Отремонтируйте согласно руководства к двигателю
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Сильное загрязнение колеса компрессора	Осторожно удалите загрязнение
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Неисправность турбокомпрессора	Обращайтесь в ООО "Сервис-Турбо"